



Wasserkessel 1,75 Liter

.....

Vor der ersten Benutzung

Waschen Sie den Kessel mit warmem Wasser und etwas Spülmittel ab (auch innen). Spülen Sie gut mit klarem Wasser nach und trocknen Sie den Kessel innen und außen sorgfältig ab.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Bleiben Sie in der Nähe, wenn der Kessel auf dem Herd steht und sorgen Sie dafür, dass Kinder ihn nicht erreichen können!
- Füllen Sie den Kessel höchstens bis unterhalb der Öffnung des Ausgießers.
- Sobald das Wasser kocht, beginnt der Kessel zu pfeifen. Nehmen Sie ihn dann sofort vom Feuer. Zu lange Erhitzung kann den Boden beschädigen.
- Der Kessel wird heiß! Benutzen Sie einen Ofenhandschuh oder Topflappen um Brandwunden durch Hitze oder heißen Wasserdampf vorzubeugen.
- Stellen Sie den heißen Kessel immer auf einen hitzebeständigen Untersetzer und nicht sofort auf eine ungeschützte Oberfläche.
- Benutzen Sie – wenn möglich - die hinteren Herdplatten um Unfällen vorzubeugen.
- Falls Sie einen Gasherd benutzen, achten Sie bitte darauf, dass die Flamme nicht zu groß ist und nicht außerhalb des Bodens gelangt, da sonst die Oberfläche beschädigt werden kann.



Geeignete Wärmequellen

- Der Wasserkessel ist für alle Wärmequellen inklusive Induktion geeignet.
- Wenn der Kessel das erste Mal auf einem Gasherd benutzt wurde, darf er danach ausschließlich auf Gasherden benutzt werden.
- Benutzen Sie den Kessel niemals in der Mikrowelle.
- Stellen Sie den Kessel niemals leer auf eine Wärmequelle.



Pflegehinweise

- Waschen Sie den Kessel – falls nötig – mit warmem Wasser und etwas Spülmittel ab (Benutzen Sie niemals Scheuermittel!)
- Spülen Sie den Kessel immer gut aus und trocknen Sie ihn nach der Benutzung ab um der Entstehung von Flecken vorzubeugen. Haben sich doch Flecken gebildet? Entfernen Sie sie ganz einfach mit Zitronensaft oder Essig.
- Waschen Sie den Kessel niemals in der Geschirrspülmaschine ab.
- Leeren Sie den Kessel vollständig, wenn Sie ihn nicht sofort wieder benutzen, da sich sonst Kalk absetzen kann, der die Funktionsfähigkeit des Kessels einschränken kann.
- Pfeift der Kessel nicht oder nicht mehr? Durch den Transport oder die Benutzung kann sich die kleine Schraube im Deckel lockern. Drehen Sie sie wieder fest und das Problem ist gelöst.

Tipps, Informationen und Rezepte finden Sie auf: www.dille-kamille.com



#dillekamille