



Espressokan

.....


Vóór het eerste gebruik

- Was de espressokan aan binnen- en buitenzijde af met heet water. Gebruik geen afwasmiddel, dit tast het metaal (aluminium) aan.
- Laat je kan 'op smaak komen' door er een aantal keer koffie in te zetten. Gooi deze koffie weg.

Gebruiksaanwijzing

- Vul het onderste gedeelte van de kan tot net onder het ventiel met koud water.
- Plaats de filter op het onderste gedeelte en vul met gemalen koffie. Druk de koffie niet aan. Gebruik alleen espressobranding en -maling.
- Verwijder losse koffie van de rand van de filter en draai het bovenste deel van de kan vast op de onderkant. Let op: Draai aan de kan, niet aan het handvat, om beschadiging te voorkomen.

- Verwarm de espressokan op lage temperatuur. Dit zorgt voor koffie met een 'romige' smaak. Gebruik eventueel een gaspitverkleiner zodat de kan stabiel op het fornuis staat.
- Zorg ervoor dat de warmtebron niet wijder is dan de diameter van je kan. Zo bescherm je het handvat tegen smelten.
- Hoor je de koffie pruttelen? Zet dan de warmtebron op de laagste stand. Haal de espressokan van het vuur zodra de koffie helemaal is doorgelopen naar het bovenste gedeelte.
- Laat de koffie nooit koken, dit komt de smaak niet ten goede.



zie achterzijde voor meer informatie



#dillekamille



Onderhoud

- De espressokan is niet geschikt voor de afwasmachine.
- Gebruik geen afwasmiddel, borstel of (schoor)sponsje. Laat de kan na gebruik afkoelen en spoel de losse onderdelen met heet water.
- Droog de onderdelen zorgvuldig af en schroef de pot losjes in elkaar tot het volgende gebruik.

Let op!

- De espressokan is geschikt voor gebruik op gas en op een elektrische of keramische kookplaat.
- Verwarm de espressokan nooit zonder water en houd de kan tijdens gebruik buiten bereik van kinderen.
- Vul het onderste gedeelte van de kan uitsluitend met water. Gebruik alleen koffie in de filter; geen thee of cacao.

Reserveonderdelen

- Voor deze espressokannen zijn 3 losse onderdelen beschikbaar: de siliconen afsluitring, het filter en de zgn. 'funnel', het bakje waar je de koffie in doet. Deze onderdelen zijn alleen op bestelling te verkrijgen, zowel in onze winkels als in onze webwinkel. Denkt u aan het vermelden van de juiste maat?

Kijk voor tips, informatie en recepten op: www.dille-kamille.com



#dillekamille